



RAZI - QM – FO – 07/05

دانشگاه علوم پزشکی گیلان  
مرکز آموزشی و درمانی رازی



عنوان دستورالعمل (Instruction):

نظافت، شستشو، گندزدایی و لکه زدایی آمبولانس

کد دستورالعمل: RAZI - EHU – IN 13/05

دامنه دستورالعمل: واحد بهداشت محیط و نقلیه، خدمات

تعداد صفحه: 2

تاریخ بازنگری: 1403.3.10

شماره ویرایش: 05

گامهای دقیق انجام کار : ( به ترتیب اجرای آن با مشخص کردن مسئول انجام )

- 1- کلیه کارکنان آمبولانس باید از وسایل حفاظت فردی استفاده نمایند.
- 2- آمبولانسها پس از هر مرتبه اعزام بیمار باید شستشو و گندزدایی شوند.
- 3- رییس واحد نقلیه موظف است مسئول شستشو و گندزدایی آمبولانس ها را به کارشناس بهداشت محیط معرفی نماید.
- 4- رییس واحد نقلیه باید دستکش یکبار مصرف و ماسک برای استفاده پزشک، پرستار و نیروی خدماتی در آمبولانس تهیه نماید.
- 5- جهت شستشوی داخل آمبولانس باید ابتدا کلیه وسایل قابل حمل مانند: کیپول های اکسیژن، جعبه کمک های اولیه و ..... از آمبولانس خارج گردد.
- 6- شستشوی آمبولانس از قسمت های تمیز شروع شود و سپس قسمت های آلوده نظافت گردند. (استفاده از ماسک و دستکش ضرورت دارد)
- 7- قسمت های آغشته به خون زیاد یا مایعات بدن باید با محلول هیپوکلریت سدیم یک به 9 گندزدایی شوند ابتدا پارچه تنظیف روی قسمت آلوده قرار داده و سپس محلول هیپوکلریت سدیم یک به 9 ( یک پیمانه محلول هیپوکلریت سدیم و 9 پیمانه آب ) یا هر یک از محلول های گندزدای مخصوص کف زمین، موجود در داروخانه بیمارستان روی ترشحات خونی ریخته شود و پس از 10 دقیقه پارچه تنظیف و کل ترشحات را جمع نموده و داخل کیسه زرد رنگ و سطل زرد رنگ قرار داده شوند.
- 8- فرد مسئول نظافت و گندزدایی آمبولانس باید پس از شستشو با آب و مواد شوینده، کلیه قسمت ها شامل درب، پنجره، کف آمبولانس را با ماده گند زدا (آب ژاول 1٪ شامل 10 سی سی وایتکس در یک لیتر آب) یا هر یک از محلول های گندزدای مخصوص سطوح میانی موجود در داروخانه بیمارستان، گندزدایی نماید. شستن سطوح میانی شامل برانکار، تشک با مواد پاک کننده مثل آب و پودر شوینده و در نهایت گندزدایی آنها با محلول آماده مصرف سارفوسپت کوپیک یا هر یک از محصولات مخصوص سطوح میانی الزامی است.
- 9- وسائل ثبت علائم حیاتی در صورت آلودگی واضح، اول شسته شوند و سپس بایستی با الکل 70٪ گندزدایی شوند.
- 10- باتل ساکشن روزانه با محلول وایتکس یک به صد (10 سی سی وایتکس در یک لیتر آب) گندزدایی شود و در صورتیکه باتل ساکشن آغشته به ترشحات خونی باشد با محلول وایتکس یک به ده (100 سی سی وایتکس در یک لیتر آب) یا هر یک از محلول های high level موجود در داروخانه گندزدایی شود و سپس شسته شده و خشک گردد و برای استفاده مجدد آماده شود.
- 11- پوشش پلاستیکی سوند نلاتون نباید قبل از استفاده باز شود و از اتصال سوند نلاتون به لوله ساکشن خودداری گردد.
- 12- بعد از اعزام بیمار با بیماری عفونی واگیردار، گندزدایی کامل آمبولانسها ضروری است و ملحفه های داخل آمبولانس باید در داخل کیسه زرد قرار گیرد و به لنزری منتقل شود و باتل ساکشن با محلول های High Level گندزدایی شود به گونه ای که پس از دفع آلودگی اولیه و شستشو با دترجنت در محلول میکروزد اولترا یا هر یک از محلول های High Level موجود در بیمارستان گندزدایی شود و سپس آبکشی انجام گردد. و پس از خشک شدن در قسمت مربوطه جاسازی شود.
- 13- فرد مسئول نظافت باید پس از اتمام کار دستها را شسته و پس از خشک کردن با محلول های هندراب (الکلی) ضد عفونی نماید.
- 14- در دوران بحران کرونا تمام پسماندهای داخل آمبولانس عفونی محسوب شده و باید در سطل زرد و کیسه زرد قرار گیرند و به سایت امحای پسماند عفونی منتقل شوند.



RAZI - QM - FO - 07/05

دانشگاه علوم پزشکی گیلان  
مرکز آموزشی و درمانی رازی



**منابع، امکانات و کارکنان مرتبط:**

ماسک، دستکش، محلول سارفوسپیت کوئیک، محلول های لول، وایتکس  
بیماربر، راننده

**منابع/مراجع:** کتابچه راهنمای گندزدای بیمارستان، تجارب بیمارستان